

Instant Pot®

DUO CRISP™ + AIR FRYER

Мултифункционален уред за готвене под налягане и пържене/готвене с горещ въздух



Безопасност, Поддръжка и Гаранция

Важни мерки за
безопасност

Грижа, почистване и
съхранение

Отстраняване на
неизправности

Гаранция

Контактна информация

Пълно ръководство за употреба, видеа и рецепти са достъпни онлайн на www.instantpot.bg

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки:

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ПЪРВИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА, КАКТО И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ И / ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

Винаги използвайте Instant Pot® вътрешен съд от неръждаема стомана в подходящия размер при използване на капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer. Duo Crisp™ е съвместим само с вътрешен съд от неръждаема стомана. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда в комбинацията капак Air Fryer с вътрешен съд с керамично покритие. Неспазването на тези инструкции може да доведе до внезапно изливане на съдържание и може да причини изгаряния или други наранявания, повреда и/или материални щети.

Използвайте само капака за готвене под налягане Duo Crisp, капака за пържене/готвене с горещ въздух Duo Crisp Air Fryer или оригинален стъклен капак (продава се отделно) с основния корпус Duo Crisp. Използването на друг капак може да причини нараняване и/или повреда.

Не допускайте деца в близост до уреда по време на употреба. Децата не трябва да играят с уреда.

Не поставяйте уреда в загрята фурна или върху каквато и да е нагрята повърхност.

Не поставяйте уреда върху или в непосредствена близост до горещ котлон, работещ на газ или електричество, или загрята фурна. Топлината от външен източник ще повреди уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.

Не манипулирайте който и да е от механизмите за безопасност, тъй като това може да доведе до нараняване и/или материални щети.

Не премествайте уреда, докато е под налягане.

Не използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за която е предназначен.



ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

10. Този уред готви под налягане. Неправилната употреба на уреда може да доведе до изгаряния. Уверете се, че уредът е правилно затворен преди да стартирате програма за готвене. Вижте ПЪРВИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
11. Никога не отваряйте уреда принудително, използвайки сила. Уверете се, че налягането в уреда е спаднало изцяло, преди да го отворите. Вижте ПЪРВИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
12. Използвайте подходящ източник/ци на нагряване в съответствие с ПЪРВИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
13. Никога не използвайте Вашия уред в режим под налягане без да сте добавили вода, тъй като това ще го повреди сериозно.
14. Не пълнете уреда над **— 2/3** от неговата вместимост, както е маркирано на вътрешния съд. При готвене на хранителни продукти, които се разширяват по време на готвене, като ориз или дехидратирани зеленчуци, не пълнете уреда повече от **— 1/2** от неговата вместимост, както е маркирано на вътрешния съд.
15. След готвене на месо с кожа (например език), което може да набъбне под въздействието на налягането, не пробождайте месото с остри предмети, докато кожата е все още подута. Това може да доведе до опарване.
16. След употреба, във вътрешността на основния корпус има остатъчна топлина. Не докосвайте!
17. Преди всяка употреба се уверете, че клапаните, тръбата за изпускане на пара и анти-блокиращият щит не са запушени. Вижте ПЪРВИ СЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
18. Никога не използвайте уреда в режим под налягане за дълбоко или плитко пържене на храна.
19. Не манипулирайте или отремонтирайте която и да е от системите за безопасност извън инструкциите за поддръжка, посочени в инструкциите *Безопасност, Поддръжка и Гаранция*.
20. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, уред с неизправност или уред, повреден по какъвто и да е начин. Ако захранващият кабел е повреден, потребителят трябва да се свърже



Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

с Отдел за Обслужване на клиенти, за да получи съдействие.

21. Само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска употреба или употреба на открито.
22. Този уред не трябва да се използва от деца, от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното използване на уреда или от хора с ограничени познания относно използването на уред за готвене под налягане. Използването на уреда в близост до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор.
23. Когато готвите тестени храни, бъдете внимателни, когато сваляте капака, за да избегнете преливане на храна.
24. Не използвайте този уред за плитко или дълбоко пържене или пържене под налягане с олио/мазнина.
25. Имайте предвид, че определени храни като ябълков сос, червени боровинки, ечемик, овесени ядки/каша или други зърнени храни, грах, нудли, макарони, спагети и др. могат да се разпенят и да задръстят клапана за изпускане на пара. Тези храни следва да НЕ се готвят под налягане, освен ако не се спазват инструкциите в ръководството за Instant Pot.
26. Разлятата храна може да причини сериозни изгаряния. Кабелът за захранване е къс с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване.
 - Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца.
 - Кабелът не трябва да се включва през ръба на плота или масата.
 - Никога не включвайте в контакти, разположени под плота и никога не използвайте уреда с удължител.
27. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, както и преди поставяне или премахване на части или аксесоари, и преди почистване. За да изключите от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да избегнете повреда на захранващия кабел, никога не издърпвайте самия захранващ кабел.
28. Винаги оставяйте уредът да изстине преди почистване. Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба или съхранение.



ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

29. Уредът не е предназначен да работи с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
30. Винаги се уверявайте, че уплътнителният пръстен е правилно и изцяло поставен от вътрешната страна на водача за уплътнителен пръстен.
31. Избягвайте разливане по електрическите връзки.
32. **▲ ВНИМАНИЕ** Основният корпус и капакът за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer съдържат електрически компоненти. За защита от токов удар, не потапяйте хранящия кабел, щепсела, основния корпус или капака Air Fryer във вода или каквато и да е течност. Не изплаквайте основния корпус или капака Air Fryer под чешмата.
33. Предназначен само за употреба върху плота. Дръжте уреда върху стабилна, устойчива на топлина повърхност. Не поставяйте уреда върху или в близост до горещ котлон.
34. **▲ ВНИМАНИЕ** Не покривайте вентилационната решетка, докато капакът Air Fryer работи и не поставяйте уреда върху нищо, което може да блокира вентилационната решетка в долната част на уреда. Оставете поне 13 см пространство около Air Fryer капака, докато работи. Неспазването на тези инструкции ще възпрепятства равномерното готвене и може да доведе до повреда на уреда.
35. Избягвайте контакт с движещите се части на уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.
36. Когато използвате капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer, не препълвайте с храна кошницата за пържене с горещ въздух. Препълването може да доведе до контакт на храна с нагревателя, което може да причини пожар и/или нараняване.
37. **▲ ВНИМАНИЕ** Не докосвайте аксесоарите по време или непосредствено след готвене. За да избегнете нараняване:
- Винаги използвайте подходяща защита за ръцете, когато премахвате аксесоари и при работа с вътрешния съд.
 - Винаги поставяйте горещи аксесоари върху устойчива на топлина повърхност или чиния.



Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Поставяйте капака Air Fryer само върху предоставената предпазна подложка; Не го поставяйте директно върху плота.
- Бъдете изключително внимателни, когато изливате гореща мазнина.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозно нараняване и/или материални щети.

38. Докато готвите, вътрешната температура на уреда достига много високи стойности. За да избегнете наранявания, никога не бъркайте с незащитени ръце в уреда, докато не се охлади до стайна температура.
39. **▲ ВНИМАНИЕ** Когато капакът Air Fryer работи, горещ въздух се освобождава през вентилационната решетка. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от вентилационната решетка и бъдете изключително внимателни, когато изваждате / сваляте горещи аксесоари от уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.
40. В случай, че от уреда излиза черен дим, когато използвате капака Air Fryer, натиснете **Cancel (Отказ)** и изключете уреда незабавно от контакта. Оставете уредът да се охлади и димът да спре преди да свалите капака, след това почистете старателно. За допълнителна информация вижте раздел *Отстраняване на неизправности*.
41. Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти и/или метални прибори във вътрешния съд или кошницата за пържене с горещ въздух, тъй като това може да доведе до пожар и/или нараняване.
42. Не съхранявайте никакви материали в основния корпус или вътрешния съд, когато уредът не се използва.
43. Не поставяйте лесно запалими материали в основния корпус или вътрешния съд като хартия, картон, пластмаса, стиропор или дърво.
44. Не използвайте включените към уреда аксесоари в микровълнова печка, тостер, фурна, конвекторна печка или конвенционална фурна, или върху керамичен плот, газов котлон или скара/грил.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.



ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ ВНИМАНИЕ

За да избегнете наранявания, прочетете и разберете ръководството за употреба, преди да използвате този уред. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от токов удар. Използвайте само заземен контакт. Не премахвайте заземяването. НЕ използвайте адаптер. НЕ използвайте удължител. Неспазването на тези инструкции може да причини токов удар, наранявания и / или смърт.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕСПАЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ВАЖНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ВАЖНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Е НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ УРЕД, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ РИСК ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

Специални инструкции за захранването

Съгласно изискванията за безопасност е осигурен къс кабел за захранване с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване.

Този продукт включва в комплекта два захранващи кабела - захранващ кабел със щепсел английски стандарт и захранващ кабел със щепсел европейски стандарт. Винаги използвайте захранващия кабел, който съответства на Вашия контакт. За да намалите риска от токов удар, включвайте захранващия кабел в заземен и лесно достъпен електрически контакт.

Спецификации на продукта



Модел:
DUO CRISP
AF 8

8 литра

220–240 V ~
50/60 Hz

1500 W

10.06 кг

с Капак Air Fryer
см: 37.5Д x 34.5Ш x 38.8В
с Капак за готвене под налягане
см: 37.5Д x 34.5Ш x 36В

Работно налягане: Интелигентните програми за готвене под налягане работят при Високо (65-95 kPa) или Ниско (35-55 kPa) налягане. По-високото налягане води до по-висока температура на готвене.



ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

Грижа, почистване и съхранение

Изключете Вашия Instant Pot Duo Crisp от контакта и го оставете да изстине преди почистване. Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до неизправност на Вашия уред и до отпадане на гаранцията.

Част	Инструкции	Метод за почистване
Акcesoари • Колектор за конденз • Предпазна подложка и Капак за съхранение • Основа за кошница Air Fryer • Кошницата за пържене/готвене Air Fryer • Приставка за печене и дехидратиране • Мултифункционална решетка	• Измивайте след всяка употреба. • Никога не използвайте агресивни химически препарати и абразивни гъби за почистването на аксесоарите. • По желание напръскайте приставката за печене и / или кошницата Air Fryer със спрей за готвене преди да добавите храна за по-лесно почистване. • При използване на съдомиялна машина - поставяйте върху горния ред. • Изпразвайте и изплаквайте колектора за конденз след всяка употреба.	
Капак за готвене под налягане + Части • Клапан за изпускане на пара • Анти-блокиращ щит • Уплътнителен пръстен • Поплавъчен клапан • Силиконова тапа на поплавъчен клапан	• Измивайте след всяка употреба с гореща вода и препарат за съдове, и оставете да изсъхне на въздух или поставете на най-горния ред в съдомиялната машина. • Премахвайте всички подвижни части от капака преди миене в съдомиялна машина. • Почиствайте вътрешността на тръбата за изпускане на пара, след като сте премахнали клапана за изпускане на пара и анти-блокиращия щит, за да предотвратите запушване. • За да източите водата от капака след миене в съдомиялна машина, хванете капака за дръжката и го дръжте вертикално над мивка, след което го завъртете на 360° - като завъртане на автомобилен волан. • След почистване, съхранявайте капака с горната част надолу върху основния корпус. • Съхранявайте уплътнителния пръстен на проветриво място, за да намалите остатъчната миризма от ястията със силен аромат. За да елиминирате миризми, добавете 1 чаша (250 мл) вода и 1 чаша (250 мл) бял оцет във вътрешния съд и пуснете програма Pressure Cook (Готвене под налягане) за 5-10 минути, след това освободете налягането с Бързо изпускане на налягането.	Съдомиялна машина / Ръчно миене

Грижа, почистване и съхранение

Част	Инструкции	Метод за почистване
Вътрешен съд	• Премахвайте петна, появили се в резултат от твърда вода, с навлажнена с оцет гъба и търкане. Ако на дъното на вътрешния съд има твърди или загорели остатъци от храна, наkisнете го в гореща вода за няколко часа за лесно почистване. • Измивайте след всяка употреба. • Уверете се, че всички външни повърхности са сухи преди да поставите вътрешния съд в основния корпус.	Съдомиялна машина / Ръчно миене
Капак за пържене/ готвене с горещ въздух Air Fryer	• Оставете капака Air Fryer да се охлади до стайна температура, след което почистете нагревателя и около него с мека, навлажнена кърпа или гъба. Уверете се, че няма остатъци от храна и / или мазни пръски. • Не премахвайте защитната решетка на нагревателя. • Не изплаквайте и не потапяйте капака Air Fryer във вода.	Избършете външните части с мека, навлажнена кърпа или гъба
Захранващ кабел	• Използвайте много леко навлажнена кърпа, за да избършете зацапвания от захранващия кабел. • Не изплаквайте и не потапяйте захранващия кабел във вода.	Само с навлажнена кърпа
Основен корпус	• Избърсвайте вътрешността на основния корпус, както и канала за конденз, с много леко навлажнена кърпа и оставяйте да изсъхне на въздух. • Почиствайте основния корпус и контролния панел с мека, много леко навлажнена кърпа или неабразивна гъба. • Не изплаквайте и не потапяйте основния корпус във вода.	

⚠ВНИМАНИЕ

Не потапяйте уреда във вода или друга течност.
Не изплаквайте уреда под чешмата.

Уверете се, че нагревателят остава сух през цялото време.

Не потапяйте никога захранващия кабел.
Не мокрете щифтове на захранващия кабел.

Без правилно почистване, пръски/остатъци от храна и мазнина могат да се натрупат около нагревателя, което може да доведе до появата на дим, риск от пожар или нараняване.

Ако усетите дим, натиснете **Cancel (Отказ)** и изключете уреда незабавно от контакта. След като уредът изстине, премахнете остатъците от храна и пръските мазнина с мека кърпа и неабразивен препарат за съдове.

Отстраняване на неизправности

Отдел за Обслужване на Клиенти: support@instantpot.bg, тел. +359 878 698 965

Проблем	Възможна причина	Решение
Капакът Air Fryer е поставен на място, но уредът не се включва	Връзката между капака Air Fryer и основния корпус е нарушена	Уверете се, че капакът Air Fryer е поставен правилно върху основния корпус.
	Лоша захранваща връзка или липса на електричество	Проверете захранващия кабел на основния корпус, за да се уверите, че е свързан добре. Уверете се, че захранващият кабел е притиснат плътно в основния корпус.
	Микропревключвателят е блокиран от мазнина или е повреден	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
Черен дим излиза от капака Air Fryer	Използвате мазнина с ниска точка на димене	Може да има неизправност в капака. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
		Прекратете Интелигентната програма с Cancel, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади до стайна температура. НЕ взаимодействайте с горещ уред. Изберете мазнина с висока точка на димене, като например олио от авокадо, рапица, соя, оризово олио и др.
	Остатъци от храна на дъното на вътрешния съд или около нагревателя на капака Air Fryer	Прекратете Интелигентната програма с Cancel, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади до стайна температура. Извадете всички аксесоари от вътрешния съд и почистете старателно вътрешния съд, капака Air Fryer и всички аксесоари.
Бял дим излиза от капака Air Fryer	Готвите храни с високо съдържание на мазнини като бекон, наденички и бургери	Може да има неизправност в капака. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
		Избягвайте пърженето с горещ въздух на храни с високо съдържание на мазнини.
		Проверете вътрешния съд за излишна мазнина/мас и внимателно я премахнете, ако е необходимо, преди пържене с горещ въздух.
	Храната е влажна; водата се изпарява, като се отделя гъста пара	Белият дим е пара, тъй като водата в храната се изпарява и излиза от капака. Подсушавайте влажните храни преди пържене с горещ въздух.
	Подправките на храната са издухани към нагревателя	Бъдете внимателни, когато подправяте храна. Напръсквайте/Навлажнявайте зеленчуците и месото преди добавяне на подправки, така че подправките да прилепнат към тях.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Затруднение при затварянето на капака за готвене под налягане	Уплътнителният пръстен не е правилно поставен	Поставете отново уплътнителния пръстен, уверете се, че е плътно легнал във водача за уплътнителен пръстен.
	Поплавъчният клапан е в изскочило положение	Натиснете внимателно поплавъчния клапан надолу с дълъг прибор.
	Съдържанието в уреда е все още горещо	Натиснете бутона за бързо освобождаване надолу, докато щракне в позиция Vent (Изпускане) , след това спуснете бавно капака върху основния корпус, като позволите на топлината да се разсее.
Затруднение при отварянето на капака за готвене под налягане	Налягане вътре в уреда	Освободете налягането според рецептата; отворете капака само след като поплавъчният клапан е спаднал надолу. ⚠ВНИМАНИЕ Съдържанието може да е под налягане; за да избегнете нараняване, не се опитвайте за да отворите капака принудително със сила.
	Поплавъчният клапан е заседнал в изскочило положение заради парчета или остатъци от храна	Уверете се, че парата е напълно освободена с Бързо изпускане на налягането, след което натиснете внимателно поплавъчния клапан с дълъг прибор. Отворете капака внимателно и старателно почистете поплавъчния клапан, около него и капака преди последваща употреба.
Вътрешният съд е прилепнал към капака за готвене под налягане при отваряне на уреда	Охлаждането на вътрешния съд може да създаде вакуум, причинявайки прилепване на вътрешния съд за капака	За да освободите вакуума, натиснете бутона за бързо освобождаване надолу докато щракне в позиция Vent (Изпускане) .
Изпускане на пара по ръба на капака за готвене под налягане	Няма уплътнителен пръстен в капака	Поставете уплътнителен пръстен.
	Уплътнителният пръстен е повреден или не е правилно поставен	Сменете уплътнителния пръстен.
	Хранителни остатъци са залепнали към уплътнителния пръстен	Извадете уплътнителния пръстен и го почистете старателно.
	Капакът не е затворен правилно	Отворете, след това затворете капака.
	Водачът за уплътнителен пръстен е изкривен или не е центриран	Извадете уплътнителния пръстен от капака, проверете водача за изкривяване или огъване. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
	Ръбът на вътрешния съд може да е деформиран	Проверете за деформация. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Поплавъчният клапан (ПК) не изскача нагоре	Хранителни остатъци върху поплавъчния клапан или силиконовата тапа на поплавъчния клапан	Извадете ПК от капака и почистете старателно; Проведете Първоначален тест, за да проверите работата на уреда. Отбележете си в случай на неизправности и се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.
	Твърде малко течност във вътрешния съд	Проверете за загаряне на дъното на вътрешния съд. Добавете 375 мл течност във вътрешния съд.
	Силиконовата тапа на ПК е повредена или липсва	Поставете тапата или заменете поплавъчния клапан.
	Поплавъчният клапан е възпрепятстван от механизма за заключване на капака	Натиснете поплавъчния клапан с дълъг прибор. Ако поплавъчния клапан не спадне надолу, изключете уреда. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
Струи пара излизат от клапана за изпускане на пара при бутон за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване)	Грешка в сензора за налягане	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
	Клапанът за изпускане на пара не е поставен правилно	Завъртете бутона за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване) .
	Няма достатъчно течност във вътрешния съд	Добавете 375 мл течност във вътрешния съд.
Дисплеят остава черен след включване на захранващия кабел	Лоша захранваща връзка или липса на електричество	Проверете захранващия кабел за повреда. Ако забележите повреда, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти. Проверете контакта, за да се уверите, че има захранване.
	Електрическият предпазител на уреда е изгорял	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
	Вътрешният съд не се затопля	Проведете Първоначален тест, за да проверите работата на уреда. Отбележете си в случай на неизправности и се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.
	Дъното на вътрешния съд може да е повредено	Проведете Първоначален тест, за да проверите работата на уреда. Отбележете си в случай на неизправности и се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.
Малко количество пара изтича/съска от клапана за изпускане на пара по време на готвене	Бутонът за бързо освобождаване не е в позиция Seal (Запечатване)	Завъртете бутона за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване) .
	Уредът регулира излишното налягане	Това е нормално; не се изисква действие.
Звук на щракване или лек звук на пукане от време на време	Нагревателят се включва или изключва, или гъвкавата основа се движи при промяна на температурата	Това е нормално; не се изисква действие.
	Дъното на вътрешния съд (ВС) е мокро	Избършете външната повърхност на ВС. Уверете се, че нагревателят е сух преди да поставите ВС обратно в основния корпус.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Отстраняване на неизправности

Код за грешка	Значение на Кода за грешка		Решение
Код за грешка се показва на дисплея и уредът издава продължителен звуков сигнал	C1 C2 C6 C6H C6L	Неизправен сензор	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
	C5	Температурата е твърде висока, защото в основния корпус не е поставен вътрешен съд	Натиснете Cancel (Отказ) и изчакайте нагревателят да изстине; уверете се, че няма външни обекти в основния корпус; поставете или наместете вътрешния съд и направете нов опит.
		Температурата е твърде висока, защото няма вода във вътрешния съд	Добавете 500 мл течност във вътрешния съд.
	C7 или NoPr	При програмата за готвене под налягане уредът не повишава налягането за дълго време.	
		Няма достатъчно течност	Добавете 500 мл течност във вътрешния съд.
		Бутонът за бързо освобождаване е в позиция Vent (Изпускане)	Завъртете бутона за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване)
	C9	При използване на капак Air Fryer конекторите не правят добър контакт	Поставете капака отново и внимателно го притиснете към основния корпус.
	PrSE	Натрупало се е налягане по време на програмата за готвене без налягане	Натиснете бутона за бързо освобождаване на налягането докато щракне в позиция Vent (Изпускане).
	Food burn	Установена е висока температура на дъното на вътрешния съд; уредът автоматично намалява температурата, за да се избегне прегряване	Натрупване на отлагания на дъното на вътрешния съд може да възпрепятства правилното отдаване на топлина. Изключете уреда, освободете налягането според рецептата и проверете дъното на вътрешния съд.
	Lid (Капак)	Грешен капак или капакът не е в правилната позиция	Уверете се, че използвате правилния капак. Не използвайте капак, когато използвате програма Sauté (Сотиране) . Отворете и затворете капака.
	Pot (Съд)	Не е поставен вътрешен съд	Поставете вътрешен съд.

В случай на код за грешка, свържете се с Отдел за Обслужване на Клиенти: support@instantpot.bg, тел. +359 878 698 965.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Гаранция

Ограничена гаранция

За INSTANT POT DUO CRISP + AIR FRYER, наричан по-долу накратко "Уред",

Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands Inc., (наричан по-долу накратко „Дистрибутор“) гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази ограничена гаранция важи само при употреба в домашни условия, само за първоначалния купувач и само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България.

За възползване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, ограничената гаранция за заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригинална покупка. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектирания уред, или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутор.

Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) щети, в резултат на небрежна, неразумна или неправилна употреба на уреда; неправилно сглобяване или разглобяване, употреба в противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда, неосигуряване на разумна и необходима поддръжка, форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани, торнадо и т.н.), или отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично писмено упълномощено от Дистрибутора; (3) ремонти в резултат от употреба, различна от стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (4) прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд; (5) подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури и т.н.); (6) дефекти, в резултат на използване на неоригинални консумативи; (7) вътрешни или външни петна, обезцветяване или драскотини и (8) удари или изпускани продукти.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупката цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на

Гаранция

удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да предостави:

Име, имейл адрес и телефонен номер.

Копие на оригинален касов бон или фактура за покупка, модел и сериен номер на уреда.

Описание на дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно.

Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен Корпус, Вътрешен Съд, Капак и/или оригинални аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация

Хийт-Он ООД - Официален дистрибутор на Instant Pot за Bulgaria

България, гр. София ПК 1618

бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3

Имейл: support@instantpot.bg

Телефон: +359 878 698 965

Рециклиране

Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19 / ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / ЕС и нейните ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35 / ЕС и нейните ревизии.

Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.



Instant Pot®

Instant Brands Inc.
11- 300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Earlyview Ltd (Instant Pot Official Distributor)
5 Hersham Farm Business Park
Kitsmead Lane,
Chertsey, Surrey, KT16 0DN
UK

Хийт-ОН ООД
(Официален дистрибутор на Instant Pot за България)
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
София, 1618
България

Контактна информация:

office@instantpot.bg

www.instantpot.bg

Тел.: +359 878 698 965

Свалете Instant Pot приложението безплатно
(достъпно на английски език)



 @instantpotBG

 @instantpotBG

Произведено в Китай

Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство/инструкция без предизвестие.
Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot за България - www.instantpot.bg
или да получите от наш представител.

Всички права запазени © 2020 Instant Brands™ Inc