

Ръчен чопър и спинър

izibizi
FAST & SIMPLE

Ръководство за употреба

Преди употреба

1. Извадете всички елементи от кутията, като внимавате да не се порежете на приставката за рязане.
2. Измийте елементите на Ръчния чопър и спинър, преди да започнете да го използвате.

Приставка за рязане

1. Предназначена за нарязване на лук, чесън, обезкостено месо, плодове, зеленчуци, ядки и др.
2. По-големите зеленчуци е необходимо да бъдат нарязани наполовина, за да получите оптимален резултат.
3. Чопърът не е подходящ за рязане на сладки картофи и други по-твърди зеленчуци.
4. Дръжте продукта далеч от деца, тъй като могат да се порежат или наранят.
5. Не се опитвайте да наточвате приставката за рязане.
6. Приставката не е предназначена за счупване на лед, тъй като това може да я повреди.



1. Поставете острието и храната в купата



2. Заклучете капака и завъртете ръкохватката



3. Лук, нарязан без сълзи

Кошница за миене и сушене на зеленчуци

1. Предназначена за лесно и бързо изплакване и изсушаване на салати, зеленчуци, плодове и паста.
2. След поставяне на кошницата в корпуса и преди да завъртите ръкохватката, е необходимо да заключите капака, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.



1. Поставете кошницата и зеленчуците в купата



2. Заклучете капака и завъртете ръкохватката



3. Отцедена салата без чакане

В комплекта са включени още **Приставка за разбъркване** и **Разделител за яйца**.



1. Поставете приставката за разбъркване и яйцата



2. Заклучете капака и завъртете ръкохватката



3. Бъркани яйца без усилие

Почистване

1. Почиствайте чопъра и неговите елементи след всяка употреба, за да предотвратите натрупването на хранителни отпадъци.
2. Почиствайте приставката за рязане внимателно, тъй като ножът е изключително остър.
3. Не допускайте приставката за рязане да се допира до метал, керамични или стъклени инструменти, защото това може да повреди и/или затъпи режещото острие.
4. По повърхността на ножа може да се появи обезцветяване или петна, които не влияят на изправното функциониране на приставката. Те могат да бъдат премахнати с всякакъв вид мазнина за готвене.
5. Почиствайте елементите на Ръчния чопър и спинър под течаща вода и с неагресивен препарат за съдове.



В улея на контейнера има поставен разделител, който отделя течността. Ако желаете да изсипете цялото съдържание, е необходимо да премахнете разделителя. Повторното му поставяне следва да се извършва без усилия, поради което е необходимо да се уверите, че го слагате от правилната страна.

⚠ Важно! Не докосвайте острието на приставката за рязане. Когато сглобявате елементите на чопъра, ги придържайте за пластмасовите части. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или имуществени щети.

В случай че се нуждаете от резервни части за ръчен чопър и спинър IZIBIZI, можете да се свържете с нас на office@izibizi.eu.

Използвайте IZIBIZI смело и се наслаждавайте 😊