Instant

VORTEX™ MINI

AIR FRYER 2 ЛИТРА

Ръководство за употреба

2 Важни мерки за безопасност

6 Продукт, части и аксесоари

7 Първи стъпки

9 Контролен панел

10 Настройки

11 Статус/Съобщения за статуса

12 Готвене

16 Грижа, почистване и съхранение

17 Отстраняване на неизправности

18 Гаранция

20 Контактна информация

Полезна информация, времена за готвене, рецепти, видеа и отговори на често задавани въпроси ще откриете на

www.instantpot.bg

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ CE

За Instant Brands™ Вашата безопасност винаги е на първо място и серията Instant™ Vortex™ е проектирана с този основен приоритет. За да научите повече за механизмите за безопасност на този уред, посетете **www.instantpot.bg**.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни мерки за безопасност:

01 ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

02 Външната повърхност на уреда може да се нагрее по време на употреба. Не докосвайте гореща повърхност с незащитени ръце. Използвайте кухненски ръкавици за фурна, когато отваряте уреда и боравите с горещи части. За изваждане, повдигане и преместване на кошницата използвайте само и единствено дръжката ѝ. Бъдете изключително внимателни при преместване на уреда. Оставете уреда да се охлади до стайна температура преди последващи действия или преместване.

03 **⚠ ВНИМАНИЕ** С цел защита от токов удар, не потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или друга течност.

04 Не изплаквайте уреда под чешмата.

05 Отделението за готвене съдържа електрически компоненти. С цел защита от токов удар, не поставяйте никаква течност в отделението за готвене.

06 Този уред не трябва да се използва от деца или от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното използване на уреда, или от хора с липса на опит или познания относно използването на уреда. Използването на уреда в близост до деца и до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор. Децата не трябва да играят с уреда, да го почистват или да извършват каквито и да е действия с него.

07 Изключете уреда от контакта, когато не се използва, както и преди да поставите или премахнете части или аксесоари и преди почистване. За да изключите самия уред преди да го изключите от контакта, натиснете **Cancel (Отказ)**. За да изключите уреда от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да избегнете повреда на захранващия кабел, никога не издърпвайте самия кабел.

08 Избягвайте контакт с движещи се части на уреда.

09 Редовно проверявайте изправността на уреда и захранващия кабел. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или уред с неизправност, изпускан или повреден по какъвто и да е начин. При нужда от съдействие, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти** на **www.instantpot.bg**.

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ CE

10 Не използвайте никакви аксесоари или приставки, които не са одобрени от Instant Brands. Използването на приставки и аксесоари, които не са одобрени от производителя, като например кошници за пържене, могат да доведат до сериозни наранявания, пожар, токов удар и/или отпадане на гаранцията.

11 Само за домашна употреба върху кухненски плот. Не е предназначен за употреба на открито. Не е предназначен за търговска употреба. Да не се използва в кухненски зони за персонал в магазини, офиси и друга работна среда или от клиенти в хотели, мотели и други туристически средства за подслон и места за настаняване.

12 Не поставяйте уреда върху какъвто и да е котлон, в непосредствена близост до горещ котлон или в загрята фурна; топлината от външен източник ще повреди уреда. Винаги работете с уреда върху стабилна, незапалима, термоустойчива, равна повърхност.

13 Не позволявайте захранващият кабел да влиза в контакт с горещи повърхности или открит огън, включително котлони.

14 Не използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за която е предназначен.

15 След всяка употреба се препоръчва извършване на правилна поддръжка. Вижте раздел "**Грижа, почистване и съхранение**". Оставете уреда да се охлади до стайна температура преди почистване или съхранение.

16 **⚠ ВНИМАНИЕ** Разлятата храна може да причини сериозни изгаряния. Кабелът за захранване е къс, с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца. Никога не включвайте кабела през ръба на плота или масата. Никога не включвайте в контакти, разположени под плота. Никога не използвайте уреда с удължител.

17 Не се опитвайте да поправяте, подменяте, променяте или модифицирате компоненти на уреда. Това може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания, и ще анулира гаранцията.

18 Не манипулирайте който и да е от механизмите за безопасност.

19 Не включвайте уреда в електрическа мрежа, различна от 220-240V ~ 50-60Hz. Не използвайте с трансформатори или адаптери.

20 Не препълвайте кошницата с храна. Препълването може да доведе до контакт на храна с нагревателя, което може да причини пожар и/или нараняване.

21 Не покривайте вентилационните отвори, докато уредът работи. Неспазването на тези инструкции ще възпрепятства равномерното готвене и може да доведе до повреда на уреда.

22 Никога не наливайте мазнина в отделението за готвене. Неспазването на тези

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

инструкции може да доведе до пожар и/или нараняване.

23 По време на готвене, вътрешната температура на уреда достига до няколкостотин градуса. За да избегнете наранявания, никога не бъркайте с незащитени ръце в уреда, докато не се охлади до стайна температура.

24 По време на готвене, не поставяйте уреда до стена или непосредствено до други уреди. Оставете поне 13 см. свободно пространство над и около уреда. Не работете с уреда върху или в близост до лесно запалими материали като покривки и завеси. Не покривайте и не поставяйте каквото и да е върху уреда.

25 Когато уредът работи, горещ въздух се освобождава през вентилационните отвори. Пазете ръцете и лицето си на безопасно разстояние от вентилационните отвори и бъдете изключително внимателни, когато изваждате горещи аксесоари от уреда.

26 В случай че от уреда излиза черен дим, натиснете **Cancel (Отказ)** и изключете уреда незабавно от контакта. Оставете уреда да се охлади и димът да спре преди да извадите кошницата, след това почистете уреда старателно. За допълнителна информация вижте раздел "**Отстраняване на неизправности**".

27 Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.

28 Уредът не е предназначен да работи с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

29 Бъдете изключително внимателни, когато изваждате горещи аксесоари от кошницата и когато изливате гореща мазнина. Бъдете внимателни при почистване и обръщане на кошницата, тъй като приставката за кошница може да изпадне.

30 Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти и/или метални прибори в кошницата, тъй като това може да доведе до пожар и/или нараняване.

31 Не съхранявайте нищо друго, освен включените аксесоари, в отделението за готвене и кошницата, когато уредът не се използва.

32 Не поставяйте лесно запалими материали в отделението за готвене и кошницата като хартия, картон, пластмаса, стиропор или дърво.

33 Не използвайте включените към уреда аксесоари в какъвто и да е друг уред, включително микровълнова печка, тостер, фурна, конвекторна печка или конвенционална фурна, или върху керамичен плот, електрически, индукционен или газов котлон, или скара/грил.

34 Бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ гореща мазнина или други горещи течности.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ CE

⚠ ВНИМАНИЕ

За да избегнете наранявания, прочетете и разберете това ръководство за употреба, преди да използвате този уред.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от токов удар. Използвайте само заземен контакт.
- НЕ премахвайте заземяването.
- НЕ използвайте адаптер.
- НЕ използвайте удължител.

Неспазването на тези инструкции може да причини токов удар и/или сериозни наранявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕСПАЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ВАЖНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Е НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ УРЕД, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ РИСК ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

Специални инструкции за захранването

Съгласно изискванията за безопасност, е осигурен къс захранващ кабел, с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване.

Този уред е снабден с щепсел със заземяване. С цел намаляване риска от токов удар, включвайте захранващия кабел в заземен и лесно достъпен електрически контакт.

Този уред е окомплектован със захранващ кабел с щепсел европейски стандарт.

Спецификации на продукта

Vortex Mini RE / AQ / BL / WH	1200-1400 W	220-240V~ 50-60 Hz	2 литра	3.3 кг.	см: 28.6Д x 22.9Ш x 29.8В

Модел и сериен номер на уреда

Ще откриете информация за модела и серийния номер на уреда на информационния етикет на гърба на Вашия Instant Vortex Mini, близо до захранващия кабел.

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

Продукт, части и аксесоари

Преди да използвате Вашия нов уред, уверете се, че всички части са налични.

Instant Vortex Mini Air Fryer



Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Първи стъпки

Първоначални настройки

01 Извадете Вашия Instant Vortex Mini от кутията!

02 Извадете кошницата и проверете отделението за готвене за опаковъчни материали и листовки преди първа употреба.

Не премахвайте силиконовите елементи от подвижната приставка за кошница. Силиконовите елементи задължително трябва да са поставени при използване на приставката в кошницата.

03 Може да се изкушите да поставите уреда върху печката/котлоните, но не го правете! Поставете го върху кухненския плот, на стабилна, равна повърхност, далеч от лесно запалими материали и външни източници на топлина. Не поставяйте Вашия Instant Vortex Mini върху друг уред.

Не забравяйте да оставите поне 13 см. свободно пространство над и около уреда.

04 Следвайте инструкциите от раздел "**Грижа, почистване и съхранение**", за да почистите Вашия нов уред преди първа употреба.

Не отстранявайте предупредителните стикери за безопасност или информационния етикет от уреда.

Ако нещо липсва или е повредено?

Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти.**

Повече информация ще откриете на нашия сайт **www.instantpot.bg**.

⚠ ВНИМАНИЕ		
Прочетете раздел "ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" преди употреба. Неспазването на тези указания и инструкции за безопасна употреба може да доведе до повреда на уреда, материални щети и/или нараняване.	Не поставяйте уреда върху котлон, върху друг уред или в загрята фурна. Топлина от външен източник ще повреди уреда.	С цел намаляване риска от пожар, материални щети и/или нараняване, не покривайте и не поставяйте каквото и да е върху уреда, както и не блокирайте вентилационните отвори.

Първи стъпки

Провеждане на първоначален тест

Отделете няколко минути, за да разберете как работи този уред. Така ще опознаете тънкостите и спецификите на Вашия Instant Vortex Mini.

Етап 1: Подготовка на уреда за готвене

01 Включете захранващия кабел към контакт 220-240V. Уредът е в режим на готовност и дисплеят показва **OFF (Изключен)**.

02 Извадете кошницата от отделението за готвене.

03 Поставете приставката за кошница на дъното на кошницата (ако вече не е поставена).

04 Поставете отново кошницата в отделението за готвене.

05 Натиснете сензорен бутон **Air Fry (Пържене с горещ въздух)**.

06 Натиснете сензорен бутон **Time**, след което завъртете основния бутон, за да настроите времето на 20 минути (**00:20**).

Всяка програма автоматично запазва въведените настройки на температурата и времето, когато натиснете **Start (Старт)**.

07 Натиснете **Start (Старт)**, за да започнете! Дисплеят показва **On (Включен)** и Статусът показва **Preheat (Предварително загряване)**.

Първите няколко пъти, когато ползвате уреда, може да забележите силен мирис на пластмаса. Това е нормално, нетоксично и продължава за кратко!

Етап 2: Готвене (тестово)

01 Когато уредът е достатъчно загрял, дисплеят показва **Add Food (Добавяне на храна)**.

За този първоначален тест не добавяйте храна в кошницата.

Извадете и поставете обратно кошницата в уреда. Дисплеят показва времето за готвене и температурата, а Статусът показва **Cook (Готвене)**.

02 В определен момент от фазата на готвене на дисплея се показва надпис **turn Food (Разбъркване/ Обръщане на храната)**.

Изчакайте 10 сек. и програмата ще възобнови автоматично готвенето или извадете и поставете обратно кошницата в уреда, за да паузирате и възобновите готвенето ръчно.

03 При оставаща 1 минута от готвенето, дисплеят отброява оставащото време за готвене в секунди.

Когато програмата завърши, дисплеят показва **End (Край)**, а вентилаторът продължава да работи още известно време, за да помогне за охлаждането на уреда.

04 Натиснете **Cancel (Отказ)** или извадете и поставете обратно кошницата, за да върнете уреда в режим на готовност и започнете с истинското готвене!

Ако пропуснете тази последна стъпка, уредът ще издава звуков сигнал, за да Ви напомни за това след 5, 30 и 60 минути.

⚠ ВНИМАНИЕ

Вътрешните аксесоари ще бъдат горещи по време на и след готвене. За да избегнете изгаряне, НЕ докосвайте горещите повърхности с незащитени ръце. Оставете уреда да се охлади до стайна температура, след което почистете според инструкциите в раздел "**Грижа, почистване и съхранение**".

Контролен панел



1	**Информационен дисплей**	Показва времето за готвене, зададената температура, съобщения за напомняне и съобщения за грешка.
2	**Time (Време)**	Натиснете сензорния бутон **Time**, ако искате да регулирате времето за готвене.
3	**Temp (Температура)**	Натиснете сензорния бутон **Temp**, ако искате да регулирате температурата на готвене.
4	**Статус**	**Preheat** (Предварително загряване), **Cook** (Готвене) и **Turn** (Разбъркване/Обръщане).
5	**Програми**	**Air Fry** (Пържене с горещ въздух)
		Roast (Печене) *За печене на храни със солидна структура, напр. месо, зеленчуци*
		Bake (Печене) *За печене на храни, които нямат солидна структура преди процеса на готвене, напр. тесто/смес за кексове, мъфини и др.*
		Reheat (Претопляне)
6	**Основен бутон**	Завъртете основния бутон, за да настроите времето за готвене и температурата. Натиснете основния бутон, за да активирате дисплея.
7	**Start (Старт)**	Натиснете сензорния бутон **Start**, за да стартирате избраната програма.
8	**Cancel (Отказ)**	Натиснете сензорния бутон **Cancel**, за да спрете програма по всяко време и да върнете уреда в режим на готовност.

Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Настройки

Активиране на уреда (дисплея)	Натиснете произволен сензорен бутон, натиснете основния бутон или извадете и отново поставете кошницата, за да активирате уреда. Дисплеят показва **OFF (Изключен)**, за да Ви уведоми, че уредът е в режим на готовност.
Включване и изключване на звука	Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте едновременно и двата сензорни бутона **Time** и **Temp** за 5 секунди. Дисплеят показва **S On**, когато звукът е включен, и **SOFF**, когато звукът е изключен. Звуковият сигнал при съобщение за грешка не може да бъде изключен.
Промяна на температурната скала (ºC или ºF)	Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте сензорния бутон **Temp** за 5 секунди, за да превключите между **°C** и **°F**.
Запазване на персонални настройки на време за готвене	Изберете програма, натиснете сензорния бутон **Time**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаното време. Натиснете бутон **Start**, за да запазите промяната.
Запазване на персонални настройки на температура на готвене	Изберете програма, натиснете сензорния бутон **Temp**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаната температура. Натиснете бутон **Start**, за да запазите промяната.
Възстановяване на фабричните настройки на отделна програма	Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте сензорния бутон на конкретната програма (напр. Air Fry) за 5 секунди. Времето и температурата на готвене за съответната програма се връщат към фабричните настройки.
Възстановяване на фабричните настройки на всички програми	Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте основния бутон за 5 секунди. Времето и температурата на готвене за всички програми се връщат към фабричните настройки.

Статус

Предварително загряване

Уредът се загрява до зададената температура, за да приготви храната.

Не важи при програма Reheat.

Готвене

В процес на готвене.

Разбъркване/Обръщане

Храната е готова да бъде обърната или разбъркана, според рецептата.

Не важи при програми Bake и Reheat.

Съобщения за Статуса

OFF	Уредът е в режим на готовност.
On	Програмата е във фаза **Preheat (Предварително загряване)**. Не важи при програма Reheat.
Add Food	Уредът е достигнал зададената температура за готвене и можете да добавите хранителните продукти в кошницата (ако вече не сте ги добавили). Не важи при програма Reheat.
OPEN	Кошницата е извадена или не е затворена плътно.
05:20	Дисплеят редува информация за времето, температурата или други съобщения, свързани с процеса на готвене.
turn Food	Храната е готова да бъде обърната или разбъркана, според рецептата. Не важи при програми Bake и Reheat.
End	Програмата е приключила.

Готвене

Готвенето в Instant Vortex Mini Air Fryer е бързо и лесно - добавяте продуктите в кошницата и получавате вкусна и хрупкава храна.

Посетете нашия сайт **www.instantpot.bg** за насоки и съвети относно **времена за готвене** и специално разработени **рецепти**.

Можете да свалите и безплатното мобилно приложение **Instant Pot App** (достъпно на английски език), където да търсите рецепти, запазвате любими рецепти, добавяте бележки и още!

Air Fry, Roast и Bake

Тези програми придават на Вашите ястия наситения вкус и хрупкавост на класическото дълбоко пържене, но с малко мазнина, така че мазните пръски и излишните калории да останат в миналото. Предварителните настройки са отправната точка, от която можете да започнете да експериментирате, за да получите резултати точно по Ваш вкус.

Програма	Време по подразбиране	Времеви диапазон	Температура по подразбиране	Температурен диапазон
Air Fry (Пържене с горещ въздух)	12 минути (00:12)	1 минута до 1 час (00:01 до 01:00)	205°C	82 до 205°C
Roast (Печене)	18 минути (00:18)	1 минута до 1 час (00:01 до 01:00)	193°C	82 до 205°C
Bake (Печене)	30 минути (00:30)	1 минута до 1 час (00:01 до 01:00)	166°C	82 до 205°C

Етап 1: Подготовка за готвене

01 Следвайте стъпки от 01 до 04 от **Провеждане на първоначален тест: Етап 1** за настройка на уреда.

02 Натиснете сензорния бутон на програмата, която искате да използвате: **Air Fry**, **Roast** или **Bake**.

03 Натиснете сензорния бутон **Temp**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаната температура.

04 Натиснете сензорния бутон **Time**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаното време.

Програмите автоматично запазват въведените настройки на температурата и времето, когато натиснете **Start (Старт)**.

05 Натиснете **Start (Старт)**, за да стартирате програмата! Дисплеят показва **On (Включен)** и Статусът показва **Preheat (Предварително загряване)**.

Готвене

Етап 2: Готвене

01 Когато дисплеят покаже надпис **Add Food (Добавяне на храна)**, извадете кошницата и внимателно поставете продуктите в горещата кошница.

Можете да поставите храната директно върху приставката за кошница или в допълнителен съд, подходящ за готвене във фурна и с подходящ размер, оставяйки необходимото отстояние за циркулация на въздуха.

02 Внимателно поставете кошницата обратно в уреда.

Дисплеят показва времето за готвене и температурата, и Статусът показва **Cook (Готвене)**.

03 В определен момент от фазата на готвене на дисплея се показва надпис **turn Food (Разбъркване/Обръщане на храната)**.

Ако искате да обърнете или разбъркате храната, извадете внимателно кошницата и разбъркайте/обърнете, след което поставете кошницата обратно в уреда. Фазата на готвене се паузира и възобновява автоматично.

Не важи при програма Bake.

Ако кошницата не бъде извадена след като на дисплея се изпише turn Food, готвенето ще продължи след 10 секунди.

04 Когато дисплеят показва надпис **End (Край)**, внимателно извадете горещата кошницата и извадете храната от нея.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да избегнете риска от пожар, материални щети и/или наранявания, НЕ пръскайте мазнина за готвене в отделението за готвене.

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато готвите месо, винаги използвайте термометър за месо, за да се уверите, че е достигната препоръчителната минимална безопасна вътрешна температура. Повече информация и таблица с минималните безопасни температури при топлинна обработка на различните видове месо можете да намерите на страницата на **Световната Здравна Организация (СЗО)** и/или проверете за препоръките на българските здравни власти.

⚠ ВНИМАНИЕ

Уредът и аксесоарите ще бъдат горещи по време на и след готвене. За да избегнете изгаряне, не докосвайте горещите повърхности с незащитени ръце. Оставете всички елементи да се охладят до стайна температура, след което почистете според инструкциите в раздел "**Грижа, почистване и съхранение**".	За да избегнете изгаряне, винаги използвайте подходяща защита за ръцете и бъдете изключително внимателни при добавяне или изваждане на храна от горещата кошница.

Готвене

Съвети за готвене

- Предварителното загряване е важна стъпка! След стартиране на програма, изчакайте съобщението **Add Food (Добавяне на храна)** да се появи на дисплея преди да добавите храна в кошницата.
- Когато печете мъфини, хлебчета, киш и други, използвайте подходящ за употреба във фурна допълнителен съд, покрит с фолио за печене (или капак, подходящ за употреба във фурна), за да предотвратите прегарянето на горната част.
- Когато приготвяте храна с панировка, като лучени кръгчета, кисели краставички, хапки и други, използвайте разбити яйца и покрийте с хлебни трохи/галета, а не течна панировка, за да сте сигурни, че панировката ще полепне към храната.
- Намазнявайте продуктите за готвене преди да ги поръсите с подправки, за да могат подправките да прилепнат добре.
- За наистина хрупкави картофи, накиснете прясно нарязани картофени пръчици в ледена вода за 15 минути, след това ги подсушете и намажете преди готвене.
- Подсушавайте влажните хранителни продукти преди готвене, за да предотвратите образуването на излишна пара и пръски и за по-хрупкави резултати.
- По време на пърженето с горещ въздух (Air Fry) от храната може да капе мазнина. За да предотвратите образуването на дим, внимателно извадете и излейте мазнината от кошницата. Бъдете внимателни при почистване и обръщане на кошницата, тъй като приставката за кошница може да изпадне.

Посетете нашия сайт **www.instantpot.bg** за насоки и съвети относно **времена за готвене** и специално разработени **рецепти** или свалете безплатното мобилно приложение **Instant Pot App** (достъпно на английски език).

⚠ ВНИМАНИЕ

За да избегнете риска от пожар, материални щети и/или наранявания, НЕ пръскайте мазнина за готвене в отделението за готвене.

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато гответе месо, винаги използвайте термометър за месо, за да се уверите, че е достигната препоръчителната минимална безопасна вътрешна температура. Повече информация и таблица с минималните безопасни температури при топлинна обработка на различните видове месо можете да намерите на страницата на **Световната Здравна Организация (СЗО)** и/или проверете за препоръките на българските здравни власти.

Готвене

Reheat

Програма	Време по подразбиране	Времеви диапазон	Температура по подразбиране	Температурен диапазон
Reheat (Претопляне)	10 минути (00:10)	1 минута до 1 час (00:01 до 01:00)	138°C	49 до 182°C

01 Следвайте стъпки от 01 до 04 от **Провеждане на първоначален тест: Етап 1** за настройка на уреда.

02 Извадете кошницата и поставете хранителните продукти вътре, след което внимателно поставете кошницата обратно в уреда.

03 Натиснете сензорния бутон на програма **Reheat**.

04 Натиснете сензорния бутон **Temp**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаната температура.

05 Натиснете сензорния бутон **Time**, след което завъртете основния бутон, за да настроите на желаното време.

Програмите запазват автоматично въведените настройки на температурата и времето, когато натиснете **Start (Старт)**.

06 Натиснете **Start (Старт)**, за да стартирате програмата.

Обратното отброяване на времето започва веднага.

07 Когато дисплеят показва надпис **End (Край)**, внимателно извадете горещата кошницата и извадете храната от нея.

⚠ ВНИМАНИЕ	
Уредът и аксесоарите ще бъдат горещи по време на и след готвене. За да избегнете изгаряне, не докосвайте горещите повърхности с незащитени ръце. Оставете всички елементи да се охладят до стайна температура, след което почистете според инструкциите в раздел "**Грижа, почистване и съхранение**".	За да избегнете изгаряне, винаги използвайте подходяща защита за ръцете и бъдете изключително внимателни при добавяне или изваждане на храна от горещата кошница.

Грижа, почистване и съхранение

Почиствайте уреда и аксесоарите след всяка употреба.

Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да се охлади до стайна температура преди почистване.

Никога не използвайте агресивни химически препарати, абразивни гъби и абразивни прахове за почистването на която и да е част от уреда и аксесоарите.

Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба и преди съхранение.

Част / Аксесоар	Метод за почистване и инструкции
Air Fryer кошница	• Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от храна и мазнина. • НЕ потапяйте кошницата във вода или друга течност. • НЕ почиствайте кошницата в съдомиялна машина.
Приставка за кошница	• Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. • Не премахвайте силиконовите елементи от приставката за кошница, освен при необходимост от дълбоко почистване на приставката, като внимавате да не ги изгубите. Силиконовите елементи задължително трябва да са поставени при използване на приставката в кошницата. • За да избегнете повреда на покритието на приставката за кошница, НЕ използвайте метални приспособления за почистване.
Отделение за готвене	• Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове. • За да отстраните засъхнали мазнини и остатъците от храна от стените на отделението за готвене, нанесете смес от сода за хляб и оцет и избършете с влажна кърпа. • При упорити замърсявания оставете сместа да престои върху засегнатата зона за няколко минути преди да почистите. • Проверете нагревателя за мазни пръски и остатъци от храна и почистете с влажна кърпа при необходимост. Уверете се, че нагревателят е напълно сух преди последваща употреба на уреда.
Външен корпус	• Избършете външните части с мека, навлажнена кърпа/гъба и подсушете.

⚠ ВНИМАНИЕ

С цел намаляване риска от токов удар: • Не потапяйте уреда и захранващия кабел във вода или друга течност. • Не изплаквайте уреда под чешмата. • Не мокрете щифтовете на захранващия кабел.	При липса на регулярно и правилно почистване, пръски/остатъци от храна и мазнина могат да се натрупат около нагревателя, което може да доведе до появата на дим, риск от пожар и/или нараняване. Уверете се, че нагревателят остава сух през цялото време.	Ако видите или усетите дим, натиснете **Cancel (Отказ)** и изключете уреда незабавно от контакта. След като уредът изстине, премахнете остатъците от храна и пръските мазнина с мека кърпа и неабразивен препарат за съдове.

Отстраняване на неизправности

Проблем		Възможна причина	Решение
От уреда излиза черен дим		**⚠ ВНИМАНИЕ** Незабавно прекратете готвенето. Изключете програмата с **Cancel (Отказ)**, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади (до стайна температура). НЕ взаимодействайте с горещ уред.	
		Използвате мазнина с ниска точка на димене.	Прекратете програмата с **Cancel**, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. Изберете неутрална мазнина с висока точка на димене, като например олио от авокадо, рапица, соя, оризово олио и др.
		Има остатъци от храна по нагревателя, в отделението за готвене или по аксесоарите.	Прекратете програмата с **Cancel**, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. Почистете отделението за готвене и аксесоарите старателно.
		Неизправна електрическа връзка или нагревател.	Прекратете програмата с **Cancel**, изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**. Не се опитвайте да ремонтирате уреда.
От уреда излиза бял дим		Готвите храни с високо съдържание на мазнини като бекон, наденички и бургери.	Избягвайте готвенето на храни с високо съдържание на мазнини.
			Проверете кошницата за излишна мазнина/мас и внимателно я премахнете, ако е необходимо.
		Храната е влажна. Водата се изпарява и се отделя гъста пара.	Подсушавайте влажните храни преди готвене с горещ въздух и не добавяйте вода или друга течност в кошницата за готвене.
		Подправките на храната са полепнали към нагревателя.	Бъдете внимателни, когато подправяте храна. Намазнявайте зеленчуците и месото преди добавяне на подправки, така че подправките да прилепнат по-лесно към тях и да не бъдат раздухани от вентилатора.
Уредът е включен в контакта, но не работи		Уредът не е правилно включен в контакта или кабелът не е правилно включен в уреда.	Уверете се, че захранващият кабел е в добро състояние и е включен плътно в контакта. Проверете захранващия кабел за повреда. Ако забележите повреда, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**.
		Контактът не се захранва.	Включете друг уред в същия контакт, за да тествате захранването.
			Включете уреда в друг контакт.
		Кошницата не е плътно поставена в отделението за готвене.	Уверете се, че кошницата е правилно и плътно поставена в отделението за готвене.
Всички светлини мигат и дисплеят изписва код за грешка	**E1**	Прекъсната верига на температурния сензор.	Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**.
	E2	Късо съединение на температурния сензор.	Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**.

В случай че продължавате да имате проблем с уреда или имате въпроси, свържете се с ***Отдел за обслужване на клиенти*** *на* ***www.instantpot.bg****.*

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Гаранция

Ограничена гаранция

За INSTANT VORTEX MINI AIR FRYER, наричан по-долу накратко "Уред",

Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands LLC, (наричан по-долу накратко "Дистрибутор") гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази ограничена гаранция важи само при употреба в домашни условия, само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България.

За възползване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, ограничената гаранция за заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригиналната покупка. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектиралия уред, или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутора.

Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди, свързани с блокиране на вентилационни отвори или неосигуряване на необходимите отстояния при ползване на уреда; (4) механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само: вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надраскванията, напуквания, изтъркванията и др. с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (уплътнения, филтри, филтриращи елементи, крушки и др.); (5) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване; (6) неправилна употреба на уреда, недобросъвестно поведение и/или липса на грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удряне и/или изпускане; (7) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтиране или манипулиране на уреда от купувача или други неупълномощени лица; (8) форсмажорни обстоятелства (като пожар, мълнии, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (9) механични или електрически претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари, колебания в напрежението и други); (10) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (течности, монети, прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство

Гаранция

(1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да регистрира своята заявка за рекламация/сервиз на **www.instantpot.bg/garancia-i-serviz**, като предостави:

- Име, имейл адрес и телефонен номер.
- Копие на оригинален касов бон или фактура за покупка, модел и сериен номер на уреда.
- Описание на дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно.
- Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен корпус, Air Fryer кошница, Приставка за кошница и др., и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация

Хийт-ОН ООД - Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България
България, гр. София ПК 1618,
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
Имейл: support@instantpot.bg
Телефон: 0700 31 027

Рециклиране

Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19 / ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / ЕС и нейните ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35 / ЕС и нейните ревизии.

Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.

Instant™

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, V14 CA36, Ireland

Хийт-ОН ООД
(Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България)

бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
София 1618, България

тел. 0700 31 027
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg

Присъединете се към официалната Instant Pot общност в България
www.facebook.com/groups/InstantPotBGcommunity

Свалете приложението Instant Brands Connect безплатно
(достъпно на английски език)

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

@instantpotBG
@instantpotBG

Произведено в Китай

Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство без предизвестие. Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot и Instant Brands за България **www.instantpot.bg** или да получите от наш представител.

Всички права запазени © 2022 Instant Brands™ LLC

686-0101-32 / 2022-07-03