

# Преса за рязане на картофи

## izibizi

FAST & SIMPLE

### Ръководство за употреба

#### Преди употреба


Измийте уреда, преди да започнете да го използвате.



1. Повдигнете дръжката нагоре.



2. Развийте гайката.




3. Извадете ножа.



4. Избутайте закрепващия болт.



5. Повдигнете и отстранете дръжката.



6. Натиснете щипката за освобождаване на водача.

#### Как да използвате пресата за рязане на картофи Izibizi?



1. Поставете водача в дръжката. При правилно поставяне ще чуete прищракване.




2. Поставете ножа в основното тяло, като внимавате да не се порежете (ножът е двустранно наточен).




3. Поставете закрепващия болт (има водач, указващ правилната му позиция). Поставете и затегнете гайката.

 Не докосвайте ножа директно с ръка, тъй като е двустранно наточен и може да Ви пореже!

## Съвети при употреба



- Ножът може да бъде поставен, само ако дръжката е в повдигната позиция.



- Подгответе картофите или зеленчуци, които ще режете. По-големите картофи е необходимо да бъдат разрязани наполовина, за да осигурите правилната работа на пресата и да получите оптимален резултат. Уверете се, че размерът на картофа е подходящ (трябва да се побира в отделението за рязане).



- Ако картофът заседне и това възпрепятства рязането, повдигнете дръжката и натиснете отново.



- Можете да нарежете картофите и на кубчета, като за целта е необходимо предварително да ги нарежете на шайби, след което да поставите шайбите в пресата.



 Пресата не е подходяща за рязане на сладки картофи и други по-твърди зеленчуци!

---

В случай, че се нуждаете от резервни части за преса за картофи Izbizi, можете да ги откриете на нашия сайт [www.instantpot.bg](http://www.instantpot.bg).

---

Идеи за перфектни пържени картофи и още полезни съвети ще откриете на [www.instantpot.bg](http://www.instantpot.bg) в секции БЛОГ и РЕЦЕПТИ.

---

Използвайте Izbizi смело и се наслаждавайте 😊

---